



Návod na použite/Návod k použití 800 PREMIUM a 1050 PREMIUM

800 PREMIUM

800 litrov/ litrů, 129cm x 85cm, 27kg
6 menších částí/ částí, 6 větších částí/větších částí
2 části veka/dvě části víka, 6 tyčiek/tyčí,
8 svoriek/svorek, 2 kolíky



1. [SK] Spojte panely plastovou tyčkou, tak aby bola hlavička tyčky navrchu kompostéra. /
[CZ] Spojte panely platovou tyčí, tak aby byla hlavička tyčky nahoře kompostéra.



3. [SK] Pretiahnite spoje-svorky cez diery veka až pokiaľ neklíknú na správnom mieste. [CZ] Protáhněte spoje-svorky přes díry víka až pokiaľ neklíknou na správném místě.



4. [SK] Kompostér je teraz pripravený k použitiu. Umiestnite kompostér na stabilný a rovný povrch v záhrade.
[CZ] Kompostér je teď připraven k použití. Umístěte kompostér na stabilní a rovný povrch v zahradě.

1050 PREMIUM

1050 litrov/ litrů, 136cm x 107cm, 30kg
12 částí/části, 6 tyčiek/tyčí, 8 svoriek/svorek
2 části veka/dvě části víka, 2 kolíky



2. [SK] Postavte stěny a spojte ich dohromady.
[CZ] Postavte stěny a spojte je dohromady.



4. [SK] Teraz spojte dve samostatné části veka kolíkmi.
[CZ] Nyni spojte dvě samostatné části víka kolíky.

